

Laden an einer Ladesäule

Standorte:	Eisenstadt Landesregierung Mattersburg
Ladeleistung:	max. 22 kW
Ladeanschlüsse:	2 x Typ 2 Buchse 2 x Schuko Anschluss (Ladekabel wird benötigt)

Tanken mit E-Mobilitätskarte/RFID-Karte

- Ladekabel zuerst am Fahrzeug und anschließend an Ladebuchse anstecken
- Karte über Kartenleser (an Vorderseite) halten.
Achtung: Stecken zwei Benutzer Ihr Ladekabel an die E-Ladestation, wird jenes Ladekabel freigeschaltet, das zuletzt angesteckt wurde
- Kontrollleuchte „Laden“ leuchtet durchgehend rot: Fahrzeug wird geladen
- Zum Beenden des Ladevorgangs Ladekabel zuerst vom E-Auto abziehen (Details siehe Bedienungsanleitung Ihres E-Autos)



Tanken per Intercharge-App

- „Intercharge“ – App von Hubject für Android und IOS installieren
- Mit Ihrer Vertrags-ID und Ihrem Passwort in App einloggen (Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem E-Mobilitätsanbieter)
- Richtigen Ladepunkt in der App direkt auswählen, eingeben oder den angebrachten Intercharge-QR-Code einscannen
- Stecken Sie Ihr Ladekabel an den gewünschten Ladepunkt
- Drücken Sie anschließend in der App auf Ladung starten
- Das Laden beginnt wenn Kontrollleuchte „Laden“ durchgehend rot leuchtet
- Zum Beenden des Ladevorgangs Ladekabel zuerst vom E-Auto abziehen (Details siehe Bedienungsanleitung Ihres E-Autos)