

Tanken an einer SWARCO Schnellladestation

Standorte:	Pinkafeld, Bahnhof
Ladeleistung:	max. 50 kW
Ladeanschlüsse:	Typ 2 Buchse Stecker CHAdeMO Stecker CCS Stecker

Tanken mit E-Mobilitätskarte/RFID-Karte

Am besten der Anleitung am Display folgen:

- Karte kurz an den Kartenleser halten
- Sobald die Karte erkannt wurde, Ladekabel an das Fahrzeug anstecken
- den blauen Starknopf drücken - entweder für AC (Typ2) oder DC (CCS und CHAdeMO)
- Ladevorgang startet automatisch – Batterie und Ladedaten werden am Display angezeigt
- Zum Beenden die Karte wieder an den Kartenleser halten
- Ladekabel vom Auto abstecken und in der Station einhängen



Tanken per Intercharge-App

- „Intercharge“ – App von Hubject für Android und IOS installieren
- Mit Ihrer Vertrags-ID und Ihrem Passwort in App einloggen (Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem E-Mobilitätsanbieter)
- Richtigen Ladepunkt in der App direkt auswählen, eingeben oder den angebrachten Intercharge-QR-Code einscannen
- Stecken Sie Ihr Ladekabel an den gewünschten Ladepunkt
- Drücken Sie anschließend in der App auf Ladung starten
- Ladevorgang startet automatisch – Batterie und Ladedaten werden am Display angezeigt
- Ladevorgang über die App beenden und danach Ladekabel vom Fahrzeug abstecken