

## Tanken an einer Wallbox

Diese Ladestation kommt an den meisten Standorten zum Einsatz.

Ladeleistung:	max. 22 kW
Ladeanschluss:	Typ 2 Buchse (Typ 2 Ladekabel wird benötigt)

### Tanken mit E-Mobilitätskarte/RFID-Karte

- Ladekabel an E-Auto und Ladestation anstecken
- Karte kurz über Kartenleser halten
- Freigeschaltet wenn Leuchtbalken alle 3 Sekunden grün blinkt (kann mit Karte eines fremden Mobilitätsanbieters bis zu 30 Sek. dauern)
- Ladevorgang startet (schnell grün blinkender Leuchtbalken)
- Zum Beenden des Ladevorgangs Ladekabel zuerst vom E-Auto abziehen (Details siehe Bedienungsanleitung Ihres E-Autos)



### Tanken per Intercharge-App

- „Intercharge“ – App von Hubeject für Android und IOS installieren
- Mit Ihrer Vertrags-ID und Ihrem Passwort in App einloggen (Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem E-Mobilitätsanbieter)
- Richtigen Ladepunkt in der App direkt auswählen, eingeben oder den angebrachten Intercharge-QR-Code einscannen
- Stecken Sie Ihr Ladekabel an den gewünschten Ladepunkt
- Drücken Sie anschließend in der App auf Ladung starten
- Ladevorgang startet (schnell grün blinkender Leuchtbalken - kann bis zu 30 Sek. dauern)
- Zum Beenden des Ladevorgangs Ladekabel zuerst vom E-Auto abziehen (Details siehe Bedienungsanleitung Ihres E-Autos)